

## Forborede hanehuller i Silgranitkøkkenvaske



Følgende modeller har mindst 1 forboring:

Axia 6S, 1 stk.

Axia 8, 1 stk.

Axia 8S, 2 stk.

Axia 9E, 2 stk.

Classic 6S, 2 stk.

Classic 8, 2 stk.

Classic 8S, 2 stk.

Cosmo 5S, 1 stk.

Cron 6S, 4 stk.

Dalago, 4 stk.

Dano 6, 2 stk.

Delta, 1 stk.

Enos 40S, 2 stk.

Lago, 2 stk.

Luna, 1 stk.

Metra 45S, 2 stk.

Metra 5S, 2 stk.

Metra 6S, 4 stk.

Metra 8S, 2 stk.

Metra 9, 2 stk.

Multi 6S, 2 stk.

Nova 45S, 2 stk.

Nova 5S, 2 stk.

Nova 6, 4 stk.

Plenta 9, 3 stk.

Trisona 6S, 1 stk.

Axia 6S-F, 1 stk.

Classic 6S-F, 2 stk.

Dalago-F, 4 stk.

Delta-F, 1 stk.

Lago-F, 2 stk.

Luna-F, 1 stk.

Nova 6-F, 4 stk.

Modus-M60, 1 stk.

Modus-M90, 1 stk.

Disse kan tydeligt ses på undersiden af vasken. Skal et eller flere af disse forboringer bruges, anbefaler vi at man markerer centrum af forboring på vaskens top med f.eks. en tusch eller lign. Ved hjælp af en lommelygte som holdes op mod forboringen på undersiden af vasken, kan man tydeligt markere centrum. Derefter monteres vasken ifølge monteringsvejledningen.

Når vasken er monteret i bordpladen kan man slå forboringen ud.

Brug en hammer og en dorn.

Placér dornen på det markerede sted, som er centrum på forboringen, på vaskens overside. Med et slag på dornen er proppen slået ud.

En halvrund rasp/fil kan anbefales til at fjerne de sidste Silgranit flige.

Alle borer er Ø 35 mm.

Vi anbefaler, at der ikke bores flere huller.

