

# Nostalgi

## A. Afdækning til loft.

1. Sukkerliste monteres som vist på side 16 A-B i monteringsvejledningen.
2. Der monteres en liste på loft, efter bagkant af udfræsningen.  
Afdækningen tilpasses til loft ÷ ca. 5-6mm
3. Liste monteres mod loft. 43,5mm
4. Gesimslisten monteres.
5. Sukkerlisten monteres, og alle synlige huller efter dykkere spartles og males.

